

Kurzanleitung Automatischer Notrufnummernwähler 2-6

Quick Start Guide
Auto Dialler 7-11

${\bf Chips\ and\ More\ GmbH}$

Gewerbestr. 7 | 79112 Freiburg | Germany | www.i-onik.de

Service: +49 7664 403 69 12 Email: support@i-onik.de



Deutsch

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung für die zukünftige Verwendung an einem sicheren Ort auf.

Lieferumfang:

Bitte überprüfen Sie, dass folgende Gegenstände in der Packung enthalten sind, bevor Sie den Automatischen Notrufnummernwähler installieren:

1x i.onik® Automatischer Notrufnummernwähler

1x Telefonanschlussstecker

1x Netzadapter

1x Kurzbeschreibung

1. Einleitung

Der Automatische Notrufnummernwähler von i.onik® wurde entwickelt, um bei Auslösung geräuschlos eine, im Voraus aufgezeichnete Nachricht, an bis zu 8 vorher festgelegte Telefonnummern (wobei die 2 ersten Priorität haben) zu senden. Der Automatische Notrufnummernwähler verfügt über ein eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, so dass die angerufenen Personen mithören können, was vor sich geht, und mit dem jeweiligen Haushalt sprechen können, um einen besseren Einblick zu erhalten, um was für eine Art von Notfall es sich handelt.

Der Automatische Notrufnummernwähler kann sowohl unabhängig oder auch in Verbindung mit dem i.onik® Alarmsystem arbeiten. In diesem Fall wird er aktiviert, wenn das Smart Panel des Systems durch einen seiner Sensoren ausgelöst wird.

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, den Automatischen Notrufnummernwähler zu aktivieren:

- 1) Durch Auslösung des i.onik® Alarmssystem, welches das Aktivierungssignal für den Alarm aussendet.
- 2) Durch gleichzeitiges Drücken der Panik-Knöpfe 🕙 und 🌚 auf der Tastatur des Automatischen Notrufnummernwählers.
- 3) Durch Drücken des roten "Emergency"-Knopfes auf der Fernbedienung.

Machen Sie sich für die Installation und ordnungsgemäße Handhabung des Automatischen Notrufnummernwähler bitte mit diesem Benutzerhandbuch vertraut. Eine Anleitung für die Programmierung des Automatischen Notrufnummernwählers finden Sie im Abschnitt Kurzanleitung.

Hinweis:

- Dieses Gerät muss direkt an ein öffentliches Telefonnetz angeschlossen werden. Zum Anschließen können Sie den mitgelieferten Standard-Telefonanschlussstecker verwenden.
- Dieses Gerät kann nicht an Gemeinschaftsleitungen, Münztelefonleitungen, ISDN-Verbindungen oder in einem privaten oder gewerblichen Vermittlungssystem verwendet werden.

2. Aufstellungsort

Wählen Sie einen Aufstellungsort für den Automatischen Notrufnummernwähler, der folgende Vorgaben erfüllt:

- In der Nähe sind eine Steckdose und ein Telefon oder ein Telefonanschluss vorhanden (aus Sicherheitsgründen empfehlen wir außerdem, den Automatischen Notrufnummernwähler nicht gut sichtbar zu platzieren).
- Der einfache Zugriff ist NICHT möglich.
- Er befindet sich nicht in der Nähe von Türen oder Fenstern, auf die Eindringlinge zugreifen könnten.
- Er befindet sich nicht in der Nähe von extremen Temperaturquellen (Heizungen, Öfen, Herde etc.) und großen Metallobjekten, welche die drahtlose Verbindung stören könnten.

Sobald ein Aufstellungsort gewählt wurde, kann der Automatische Notrufnummernwähler eingeschaltet werden.

3. Installation und Betrieb

3.1 Einschalten des Automatischen Notrufnummernwählers und Notstromversorgung

- Schrauben Sie das Batteriefach auf, und entfernen Sie die Abdeckung.
- Legen Sie neue Batterien entsprechend der im Batteriefach gezeigten Polarität ein (benötigt werden 4 Alkaline Batterien Typ AA), und setzen Sie die Abdeckung wieder auf.
- Stecken Sie das Netzteil in den Automatischen Notrufnummernwähler, und verbinden Sie es mit einer Steckdose.
- Kurze Zeit nach dem Einschalten blinkt das LCD.
- Das Symbol

 v zeigt an, wenn die Stromversorgung von den Batterien auf das Netzteil umgeschaltet wird.

Hinweis:

Die 4 Alkaline Batterien Typ AA dienen nur als Notstromversorgung, wenn der Netzstrom ausfällt. Sie sollten sich nicht auf die Batterieversorgung verlassen und sicherstellen, dass das Wählgerät jederzeit mit Netzstrom versorgt wird.

• Anzeige bei niedrigem Batteriestand: Ist es erforderlich, die Batterien auszutauschen, leuchtet das entsprechende Symbol IIII) auf.

3.2 Montage des Automatische Notrufnummernwählers

• Bringen Sie den Transmitter unter Verwendung der mitgelieferten Schraube und des Dübels an einer feststehenden Fläche wie beispielsweise einer Wand und in der Nähe eines Telefonanschlusses an.

3.3 Anschluss des Automatische Notrufnummernwählers an Ihr Telefon

- Der Automatische Notrufnummernwähler funktioniert nur, wenn er mit einer Telefonleitung verbunden ist.
- Öffnen Sie das Batteriefach, um die 2 Telefonkabelbuchsen zugänglich zu machen
- Verbinden Sie die Buchse "Line" mit Ihrer Wand-Telefondose.
- Verbinden Sie die Buchse "Phone" mit Ihrem Telefon, welches sich dann eine Leitung mit dem Automatischen Notrufnummernwähler teilen wird. Die normale Telefonfunktion wird nur während eines Notfalls unterbrochen, wenn der Automatische Notrufnummernwähler die Kontrolle über die Telefonleitung übernimmt.

3.4 Fehlerbehebung

- Sollte auf dem LCD "FAIL" angezeigt werden, bedeutet das, dass die Telefonleitung nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist oder die Telefonverbindungen falsch sind. Bitte überprüfen Sie den Anschluss.
- Die Aufnahmequalität ist schlecht. Bitte wiederholen Sie die Aufnahme in einer ruhigen Umgebung und mit Ihrem Mund nahe am Mikrofon. (5–15 Zentimeter).

4. Kurzanleitung

Zugriff auf den SETUP- Modus vor jeglicher Programmie- rung Für di AUFN. einer	ZUGRIFF auf den SETUP- Modus	Aktivieren Sie die Tastatur durch Drücken von und geben Sie die 4-stellige PIN ein (die Standard-PIN lautet "1234"). Drücken Sie (1878) für den Zugriff auf den SETUP-Modus.	Pin 1 52
	Für die AUFNAHME einer Nachricht	Drücken und halten Sie die Taste (15) 2 Sekunden lang, bis auf dem Bildschirm "REC" angezeigt wird, und beginnen Sie dann mit der Aufnahme. Sprechen Sie deutlich in das Mikrofon, um die Nachricht aufzuzeichnen. Die Aufnahme endet, wenn Sie erneut (16) drücken oder nachdem Sie 20 Sekunden lang aufgezeichnet haben.	eer .
		Beispielnachricht: Dies ist ein Sicherheitsalarm von [Ihr Name] in [Ihre Adresse]. Nachdem Sie diese Nachricht gehört haben, drücken Sie bitte die Raute-Taste (#) und die "1", um zu hören, was hier geschieht, oder die "3", um zu sprechen.	

Schritt 2: Im SETUP- Modus	Für die WIEDERGABE	Drücken Sie kurz (think), um die aufgezeichnete Nachricht wiederzugeben.	PLRY
	Für die ÜBER- PRÜFUNG	Drücken Sie (das Display zeigt "1" für die erste Nummer). Drücken Sie erneut, um die weiteren Telefonnummern zu prüfen.	
	Für die EINGABE/ SPEICHE- RUNG von TELEFON- NUMMERN	Drücken Sie (das Display zeigt "1" für die erste Nummer). Wiederholen Sie diesen Schritt, um auszuwählen, welche Telefonnummer Sie programmieren möchten (1-8). Drücken Sie (maximal 15 Stellen). Wurde die Nummer falsch eingegeben, drücken Sie (um die Nummer zu löschen und erneut einzugeben Drücken Sie zum Abschluss (maximal 15 stellen).	1
	Für das LÖSCHEN einer gespei- cherten Telefon- nummer	Drücken Sie (das Display zeigt "1" für die erste Nummer). Wiederholen Sie diesen Schritt, um auszuwählen, welche Telefonnummer Sie löschen möchten (1-8) Drücken Sie und dann (uns), um das Löschen zu bestätigen.	
gram der A der W DURC LÄUFI Für d ÄNDE der 4-STE PIN	Für die Pro- grammierung der Anzahl der WÄHL- DURCH- LÄUFE	Drücken Sie (das Display zeigt "1" für die erste Nummer). Wiederholen Sie diesen Schritt, bis das Display anzeigt. Drücken Sie , und geben Sie dann die Anzahl der Durchläufe für den Automatischen Notrufnummernwähler ein (wählen Sie 1 bis 9 Durchläufe, die Grundeinstellung ist 3), und drücken Sie , um zu bestätigen.	©2345670 (□ *)
	4-STELLIGEN	Drücken Sie (das Display zeigt "1" für die erste Nummer). Wiederholen Sie diesen Schritt, bis das Display — anzeigt. Drücken Sie , und geben Sie eine neue 4-STELLIGE PIN ein. Geben Sie die neue 4-STELLIGE PIN erneut ein, und drücken Sie , um zu bestätigen.	Pin 1
	ZUGRIFF auf den ALARM- MODUS	Drücken Sie , um auf den ALARM-Modus zuzugreifen.	
Schritt 3: Im ALARM- Modus	Für die Akti- vierung des NOTFALL- WÄHLENS	Bei Auslösung durch einen externen Sensor beginnt der Automatische Notrufnummernwähler sofort damit, die gespeicherten Telefonnummern entsprechend den programmierten Wähldurchläufen anzurufen.	33523062
	Für die Akti- vierung des PANIK- WÄHLENS	Drücken Sie gleichzeitig 🖈 und 🐷 oder drücken Sie den PANIK-Knopf auf der SCHLÜSSELANHÄNGER-Fernbedienung.	

Zur BEEN- DIGUNG des NOTFALL- oder PANIK- WÄHLENS	Wurde das NOTFALL- oder PANIK-WÄHLEN aus Versehen aktiviert, kann das Wählen nur beendet werden, indem der Autodialler vom Stromnetz und den Notstrombatterien getrennt wird.		
--	---	--	--

5. Anweisungen für den Angerufenen

Hinweis:

Die angerufenen Personen sollten über einige Dinge informiert sein, um einen Notruf Ihres Automatische Notrufnummernwählers erfolgreich entgegennehmen und beenden zu können. Stellen Sie daher sicher, dass die von Ihrem Automatischen Notrufnummernwähler angerufenen Personen verstehen, wie sie auf einen Notruf reagieren müssen, indem Sie für sie eine Kopie dieser Anweisungen anfertigen.

5.1 Um ein Lautsprecher-Gespräch zu BEGINNEN

- Drücken Sie, nachdem Sie die Nachricht vollständig gehört haben, die Raute-Taste (#), um zu bestätigen, dass die Nachricht NICHT lediglich automatisch entgegengenommen wurde.
- Aktivieren Sie die "Zuhören"-Funktion durch Drücken der "1", die "Sprechen"-Funktion durch Drücken der "3". Diese Funktionen können nur genutzt werden, wenn der Angerufene die Raute-Taste (#) drückt.
- Das Zeitlimit liegt bei 60 Sekunden, und Angerufene können die Zuhör- oder Sprechzeit verlängern, indem Sie jeweils die "1" oder die "3" drücken. Mit jedem Drücken verlängert der Automatische Notrufnummernwähler die Zeit um weitere 60 Sekunden. Werden dem Automatischen Notrufnummernwähler keine Anweisungen übermittelt, wird das Gespräch unterbrochen.

5.2 STOPPEN der Notfallnachricht des bestehenden Anrufs UND aller weiteren Anrufe

- Der Auto Dialler wird damit fortfahren, die Nummern anzurufen, bis der Anruf entgegengenommen wird.
- Der Angerufene kann den Automatischen Notrufnummernwähler stoppen, indem er bis zum Ende der Nachricht wartet und (#) drückt. Der Auto Dialler wird so damit aufhören, diese und alle übrigen Telefonnummer anzurufen.
- Da dies dazu führt, dass der Automatische Notrufnummernwähler keine weiteren Nummern anruft, muss der Angerufene sich genau über die Situation im Klaren sein, bevor er dies tut.

5.3 TRENNUNG aller Anrufe nach dem Gespräch

 Bei Beendigung des Lautsprecher-Gesprächs sollte der Angerufene den Anruf durch Drücken von (#) trennen, anstatt einfach nur aufzulegen. Dies trennt die Verbindung für alle bestehenden und übrigen Anrufe.

6. ABSCHALTEN des Automatische Notrufnummernwählers

- Wird der Auto Dialler aus Versehen aktiviert, kann er nur auf folgende Arten wieder abgeschaltet werden:
- Der Angerufene befolgt die Anweisungen unter 5.2.
- Der Automatische Notrufnummernwähler wird vom Stromnetz UND den Notstrom-Batterien getrennt.

7. Einstellungen des Haussicherheitscode

Der Sicherheitscode des Hauses muss NICHT geändert werden, es sei denn, die Werkseinstellungen des drahtlosen Home Protection System Smart Panel wurden verändert. Wurden die Einstellungen des Smart Panel jedoch geändert oder mussten sie zur Lösung von Kommunikationsfehlern zwischen Smart Panel und Sensoren (unregelmäßige oder gar keine Reaktion) verändert werden, so ist der Sicherheitscode des Hauses an sämtlichen Modulen (Sensoren und Alarmen) entsprechend neu einzustellen.

5

4

Die Einstellungen für den Haussicherheitscode können folgendermaßen geändert werden:

- An jedem Gerät befinden sich 4 Jumper oder Kippschalter.
- Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, und schalten Sie die Kontakte des Kippschalters um, um den Haussicherheitscode zu ändern.
- Befindet sich der Kippschalter oben ist er AN, befindet er sich unten ist er AUS. Im Standardcode des Automatischen Notrufnummernwählers befinden sich alle Kippschalter auf AN (oben).
- Um zu gewährleisten, dass das System fehlerfrei arbeitet, stellen Sie sicher, dass die Jumper auf dem Smart Panel und allen anderen Systemmodulen (Sensoren und Sirenen) exakt übereinstimmen.

Jumper für den Haus- sicherheitscode	HOUSE CODE 4321	- Smart Panel - Jeder Sensor Standard-Hauscode: 1: AN, 2: AN, 3: AN, 4: AN *Jumper: AN = eingesteckt, AUS = herausziehen
Kippschalter für den Haus- sicherheitscode		- Schlüsselanhänger-Fernbedienung Standard-Hauscode: 1: AN, 2: AN, 3: AN, 4: AN

8. Wartung

Das Gerät kann mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt und trockengewischt werden. Verwenden Sie keine aggressiven, lösungsmittelbasierten oder Aerosol-Reiniger, da diese das Gerät beschädigen und/oder zu Farbveränderungen führen könnten. Lassen Sie kein Wasser in das Gerät eindringen und versuchen Sie nicht, es von innen zu reinigen.

9. Batterien

Lassen Sie nicht zu, dass die Batterien korrodieren oder auslaufen, da dies das Gerät dauerhaft beschädigen könnte. Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige, im Batteriefach angegebene Polarität. Mischen Sie keine alten mit neuen Batterien oder verschiedene Arten von Batterien. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.

Verbrauchte Batterien sollten dem Recycling zugeführt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem normalen Hausmüll. VERBRENNEN SIE SIE NICHT.

10. Einschränkungen des Alarmsystems

Selbst die fortschrittlichsten Alarmsysteme können keinen 100-prozentigen Schutz gegen Einbrüche oder Naturkatastrophen bieten. Alle Alarmanlagen können aus einer Vielzahl von Gründen beeinträchtigt werden oder nicht auslösen.

Beachten Sie bitte, dass es bei Ihrem System Probleme geben kann, wenn:

- Das Smart Panel außerhalb der Hörweite schlafender Personen oder in abgelegenen Teile des Gebäudes platziert ist.
- Die Sensoren hinter Türen oder anderen Hindernissen platziert sind.
- Eindringlinge sich über ungeschützte Eingänge (wo keine Sensoren platziert sind) Zutritt verschaffen
- Eindringlinge über die technischen Mittel verfügen, das gesamte System oder einen Teil davon zu umgehen, blockieren oder abzuschalten.
- Die Sensoren unzureichend oder gar nicht mit Strom versorgt werden.
- Die Sensoren unangemessenen Umwelt-/Temperaturbedingungen ausgesetzt werden, beispielsweise zu nahe an einer Hitzequelle positioniert sind.

Hinweis:

Eine unzureichende Wartung ist die häufigste Ursache für einen Ausfall des Alarms; testen Sie Ihr System daher mindestens ein Mal pro Woche, um sicherzustellen, dass die Sensoren und Sirenen ordnungsgemäß funktionieren.

Auch wenn Sie bei Vorhandensein eines Alarmsystems bei Versicherungen unter Umständen Vergünstigungen erhalten, ist das System kein Ersatz für eine Versicherung.

English

Please keep these instructions in a safe place for future reference.

Kit contents:

Please check that all of following items were included in the package before installing the Auto Dialler/Distress Alarm:

1x Red Shield Auto Dialler/Distress Alarm

1x Telephone connector

1x AC adaptor

1x Quick Start Guide

1. Introduction

The i.onik® Auto Dialler/Distress Alarm is designed to silently send a pre-recorded message to up to 8 pre-programmed telephone numbers (first 2 are priority numbers) when triggered. The Auto Dialler's built-in microphone and speaker allow those people called to listen in on, and talk to, the household to gain a better understanding of the nature of the emergency.

The Auto Dialler/Distress Alarm can work either independently or in conjunction with the i.onik® Alarm System, being activated when the system's Smart Panel is triggered by one of its sensors.

The Auto Dialler can be activated in three ways:

- 1) When the i.onik® Alarm System is triggered and sends out the alarm activation signal.
- 2) When Panic Buttons on the keypad of Auto Dialler (*) and (**) are pressed down simultaneously.
- 3) When the red 'Emergency' button on the Panic Remote Control is pressed.

For installation and proper use of the Auto Dialler, please familiarise yourself with this User Guide. Instructions on programming the Auto Dialler are contained in the Quick Start Guide section.

Note:

- This device must be connected directly to a public switched telephone network (PSTM), phone line (with an individual phone number) with tone frequency at 450 Hz +/- 20 Hz. A standard phone jack is provided for this connection.
- This equipment cannot be used on party lines, coin operated phone lines, ISDN connections or any part of a private or corporate switch board system.

2. Location

Determine the location of the Auto Dialler, which should be placed:

- within a few feet of an electrical outlet and near a telephone or telephone jack (it is recommended that the Auto Dialler is also hidden out of sight for security purposes).
- where it is NOT be easily accessible.
- away from doors or windows that could be accessed by intruders.
- away from extreme temperature sources (radiators, ovens, stoves etc) and large metal objects that could interfere with wireless performance).

Once the location has been selected the Auto Dialler can be powered up.

3. Installation and Operation

3.1 Powering up the Auto Dialler/Distress Alarm Back-up Power

- Unscrew the battery compartment and remove the cover.
- Insert new batteries, noting the polarity as shown in the battery compartment (Requires 4x AA alkaline batteries) and replace the cover.
- Plug in the AC adaptor to the Auto Dialler and connect it to a wall socket.
- LCD will blink within 1 second after being powered up.
- When the power supply switches from the battery to the AC Adaptor, the *v symbol will appear.

Note:

The 4x AA alkaline batteries serve as backup power only when AC power failed. You should not rely on battery power and make sure the proper AC power is supplied to the dialler at all times.

• Low battery indication: If the batteries need to be replaced, the **w** icon flashes.

3.2 Mounting the Auto Dialler/Distress Alarm

 Mount the transmitter on a fixed surface such as a wall, close to a telephone connection, using the screw and wall plug provided.

3.3 Connecting the Auto Dialler to your home telephone

- A phone line must be connected to the dialler in order for the Auto Dialler to work.
- Open the battery compartment to reveal 2 sockets for telephone cables.
- Connect the 'Line' socket to your wall telephone jack.
- Connect the 'Phone' socket to your telephone, which then will share the phone line with the Auto Dialler, Normal telephone functions are interrupted only during an emergency, when the Auto Dialler takes control of the phone line.

3.4 Troubleshooting

- If the LCD screen shows 'FAIL' this means that the telephone line is not properly attached or phone connections are invalid. Please check the connection.
- If the recording quality is low. Please record again in a quiet environment with your mouth close to the microphone. (2-6 inches).

4. Quick Start Guide

Step 1: Enter SETUP mode for prior to any program- ming	To ENTER SETUP mode	Press to activate the keyboard Enter the 4-DIGIT PIN (Default PIN is `1234'). Press to go into SETUP mode.	P in T S
	To RECORD a message	Press and hold key for 2 seconds until REC shows on the screen to start the recording. Speak clearly into the microphone to record the message Recording will finish when you press again or after 20 seconds of recording.	
		Example message: This is a security alert from [your name] at [your address]. After listening to this message, please press the hash key (#) and press '1' to listen in to this address or '3' to speak.	
Under SETUP your mode	To PLAYBACK your message	Press and release to playback the recorded message.	PLRY
	To CHECK PHONE NUMBERS	Press (Display will show '1' for the first number). Press again for checking subsequent phone numbers.	
To ENTER/ STORE PHONE NUMBERS		Press (Display will show '1' for the first number) Repeat this step to choose which phone number you wish to program (1-8). Press and enter the phone number digits (maximum 15 digits). If number entered incorrectly, press (LEE) to clear the	13523002 13523002 13523000 13500000 1
		number and re-enter the phone number digits Press (1975) to finish.	
	To ERASE a stored phone number	Press (Display will show '1' for the first number). Repeat this step to choose which phone number you wish to erase (1-8). Press (HEE) to confirm erasing.	

	To program the number of DIALLING CYCLES	Press (Display will show '1' for the first number) Repeat this step until the display shows	E⊠345678 □*
To CHANGE the 4-DIGIT PIN		Press (Display will show '1' for the first number) Repeat this step until the display shows Press and enter a new 4-DIGIT PIN. Re-enter the new 4-DIGIT PIN and press to confirm.	P1n 1
	To ENTER ALERT MODE Press to enter ALERT mode.		E
Step 3: Under ALERT mode	To activate EMERGENCY DIALLING	When triggered by an external sensor, the i.onik® Auto Dialler immediately starts dialling through the stored telephone numbers according to the number of dialling cycles you have programmed.	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
	To activate PANIC DIALLING	Press * and * simultaneously or press the PANIC button on the KEYFOB remote.	
	To CANCEL EMERGENCY or PANIC DIALLING	If the EMERGENCY or PANIC DIALLING has been activated in error, the dialling can only be cancelled by disconnecting the mains power to the Auto Dialler and disconnecting the battery backup.	

5. Instructions for the Recipient

Note:

There are several things that your call recipients should know in order to successfully receive and terminate an emergency call from your Auto Dialler. Therefore make sure your Auto Dialler recipients understand what to do when they receive your emergency call by passing them a copy of these instructions.

5.1 To START speakerphone conversation

- After having full listened to the recorded message, press the hash key (#), to confirm that the message is NOT merely delivered to a voice mail.
- Activate the 'Listening-in' function by pressing '1' and 'Speaking-in' function by pressing '3'. These can only be used when the call recipient presses the Hash key (#).
- Time out period is 60 seconds and recipients can extend either the listening time or speaking time by pressing '1' or '3' accordingly. With each pressing, a further 60 seconds will be allowed by the Auto Dialler. The conversation will be disconnected if the Auto Dialler receives no instruction.

5.2 To STOP the Emergency Message of the Existing Call AND all the Remaining Calls.

- The Auto Dialler will continue dialling the numbers until the call is answered.
- The recipient can stop the Auto Dialler by waiting until the message has finished, and pressing (#). This will stop the Auto Dialler from calling this and all remaining phone numbers.
- As this termination stops the Auto Dialler from calling any more phone numbers, the recipient must know the exact situation before terminating it.

5.3 To DISCONNECT all Calls after Conversation

• Once the speakerphone conversation is over, the recipient should disconnect the call by pressing (#) instead of just hanging up the phone. This will terminate the connection for all existing calls and the remaining calls.

6. CANCELLING the Auto Dialler

- If the Auto Dialler is activated in error it can only be cancelled by:
- The recipient following the instructions in 5.2.
- Cutting off the main power supply to the Auto Dialler AND disconnecting the back-up battery.

7. House Security Code Settings

Unless the factory settings of the i.onik® Alarmsystem Smart Panel have been altered, the House Security Code will NOT need to be changed.

However, if the settings on the Smart Panel have been altered, or need to be altered to solve the problem of the Smart Panel and sensors activating intermittently (or not working at all) or interference with other systems, then the House Security Code on all system modules (sensors and sirens), will also need to be changed.

House Security Code Settings can be altered as follows:

- There are 4 jumpers or dip-switches on each device.
- Remove the battery compartment cover then toggle the dip switch contacts to change the House Security Code.
- If the dip switch is up it is ON, if it is down it is OFF. Default code on the Auto Dialler is with all the dip switches ON (up).
- To ensure the system works correctly, make sure the jumpers on the Smart Panel and all other system modules (sensors and sirens) match exactly.

Jumpers for house security code	HOUSE CODE 4 3 2 1	- Smart Panel - Each sensor Default house code: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON *Jumper: ON = Plugged, OFF = Pull Out
Dip-Switches for house security code		- Key Fob Remote Default house code: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON

8. Maintenance

The product may be cleaned with a soft damp cloth and then wiped dry. Do not use abrasive, solvent based or aerosol cleaners as this may damage and/or discolour the product. Do not allow water to enter or attempt to clean inside the unit.

9. Batteries

Do not allow the batteries to corrode or leak as this may cause permanent damage to the product. Take care to insert the batteries with the correct polarity as shown inside the battery compartments. Do not mix new and old batteries or different types of batteries. Do not use rechargeable batteries. At the end of their useful life the batteries should be disposed of via a suitable recycling centre. Do not dispose of with your normal household waste. DO NOT BURN.

10. Alarm System Limitations

Even the most advanced alarm systems cannot guarantee 100% protection against burglary or environmental problems. All alarm systems are subject to possible compromise or failure-to-warn for a variety of reasons.

Please note that you may encounter problems with your system if:

- The Smart Panel is not placed within hearing range of persons sleeping or remote parts of the premises.
- The sensors are placed behind doors or other obstacles.
- Intruders gain access through unprotected points of entry (where sensors are not located).
- Intruders have the technical means of bypassing, jamming, or disconnecting all or part of the system.
- The power to the sensors is inadequate or disconnected.
- The sensors are not located in proper environmental/temperature conditions i.e. too close to a heat source.

Note:

Inadequate maintenance is the most common cause of alarm failure; therefore, test your system at least once per week to be sure the sensors and sirens are working properly. Although having an alarm system may make you eligible for reduced insurance premiums, the system is no substitute for insurance.